



ormation réseau Natériels cisci

MISE EN SERVICE D'UN SWITCH CISCO

Formation CISCO - Lycée Colbert Tourcoing - Document ressources

www.lyceecolbert-tg.org

I. Connexion du PC au routeur pour la première configuration

- 1 Brancher le port console du switch sur le port série (COM) du PC à l'aide d'un câble console.
- 2 Sur le PC, lancer Putty en choisissant la case "serial" ou lancer Hyper Terminal.





3 - Valider la configuration avec la configuration suivante



Putty

Hyper Terminal

4 - Mettre le routeur sous tension.



II. Les différents modes du switch

Une fois le switch démarré, la console commande en ligne vous propose :

"Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]"

répondre n ou no afin de ne pas être guidé pour la configuration du switch.

La console de commande en ligne vous affiche une invite ">" signifiant que vous êtes dans le mode utilisateur.



Switch > enable (en)

Pour entrer dans le mode commande privilégié permettant la gestion (statistique, debugage,...) du fonctionnement du routeur. La validation de cette commande entraîne souvent la demande d'un mot de passe. Par la suite pour revenir à ce niveau du mode commande, il suffira de taper « CTRL+Z ».

Switch # configure terminal (conf t)

Pour entrer dans le mode de configuration globale. Ce mode est utilisé sur un routeur pour appliquer des instructions de configuration qui affectent l'ensemble du système.

A partir du mode, vous pouvez passer dans les modes spécifiques, l'invite du routeur se transforme et toute modification de la configuration s'appliquera alors uniquement aux interfaces ou aux processus couverts par le mode particulier.

III. Accès pour configuration

En dehors des interfaces réseau, le switch est pourvu de deux interfaces de type série asynchrone (RS-232), nommées port console et port auxiliaire. Elles sont dédiées à l'administration du système.



IV. Mots de passe

Si aucun mot de passe n'a été configuré, le mode EXEC privilégié ne peut être accessible qu'à partir du port console du commutateur, et donc pas par une session Telnet à partir d'une station.

A. Mot de passe du mode EXEC privilégié :

Switch (config)# enable secret password

La commande obligera à taper un mot de passe pour accéder au mode EXEC privilégié, tant à partir du port console qu'à partir d'une session Telnet.

Cette commande utilise un système de chiffrement des mots de passe lors de leur transmission sur le réseau. La commande "enable secret" utilise un chiffrement plus performant que la commande "*enable password*".

B. Mot de passe à l'accès des ports Telnet (Teletype Network) :

Switch (config)# line vty 0 40 à 4 indiquent 5 ouvertures de sessions simultanées possiblesSwitch (config-line)# password motdepasseSwitch (config-line)# login

Ces commandes permettent de configurer l'accès à partir d'une session Telnet, mais votre accès ne fonctionnera pas si vous n'avez pas mis de **mot de passe pour le mode privilégié**.

Pour tester, taper dans l'invite de commandes d'un PC sous Windows relié à l'interface du switch : **telnet « adresse IP du Vlan1»** (*il est nécessaire de configurer l'@ IP du Vlan1*)

C. Mot de passe à l'accès du port console :

Switch (config)# line console 0 Switch (config-line)# password *motdepasse* Switch (config-line)# login

Ces commandes obligeront à taper un mot de passe pour accéder au mode EXEC à partir du port console.

Exemple de configuration du port console :

Switch (config)# line console 0 Switch (config-line)# location 59200 Tourcoing Switch (config-line)# logging synchronous Switch (config-line)# exec-timeout 15 0 Switch (config-line)# password *motdepasse* Switch (config-line)# login Switch (config-line)# exit

description succincte synchroniser les messages de SYSLOG avec la saisie du clavier la session expire après 15 minutes d'inactivité le mot de passe est : motdepasse active le mot de passe

D. Cryptage supplémentaire :

Switch (config)# service password-encryption

La commande permet de crypter tous les mots de passe (console , vty, ...) lors de l'affichage d'une configuration.

V. Configuration de base d'un switch

A. Configuration du nom et désactivation du serveur de nom

En général, le nom comporte le type de périphérie, le modèle et la localisation. Accéder au mode de configuration globale, puis modifier le nom du routeur avec la commande : Switch > enable Switch # configure terminal Switch (config) # hostname Switch-Tourcoing Désactiver le service de résolution de noms afin d'éviter une requête vers l'@ de diffusion 255.255.255.255 Switch-Tourcoing(config) # no ip domain-lookup

VI. Réinitialisation du commutateur

Pour remettre à zéro la configuration du commutateur, vous devez appuyer sur le **bouton mode** à l'avant du switch, puis le mettre sous tension en restant appuyé.



Vous obtiendrez un prompt suivant : "switch:"

- > Initialiser le système de fichiers flash avec la commande: flash_init
- Supprimez le fichier config.text à partir du répertoire flash: del flash:config.text
- Supprimez le fichier vlan.dat à partir du répertoire flash : del flash:vlan.dat
- Redémarrez le switch et vous avez terminé : boot

VII. Visualiser, sauvegarder ou réinitialiser la configuration du switch

switch# show ? (sh ?)

Pour lister toutes les options possibles de la commande show. On peut noter que quelle que soit la commande, il est possible de connaître les options en tapant un « ? »

switch # show running-config (ou sh run)

Pour lister la configuration en cours d'utilisation du routeur.

switch # show startup-config (ou sh start)

Pour lister la configuration au démarrage du routeur.

switch # show vlan

Pour vérifier la configuration des Vlans



copy running-config startup-config

Télécharger l'application Tftpd32 open source qui permet de créer un serveur multi protocoles. **Tftpd32** est un outil recommandé par Cisco pour créer sur la même machine des serveurs DHCP, TFTP, SNTP et Syslog.

switch# copy run start ou wr

Pour copier la configuration en cours de fonctionnement (RAM) vers la mémoire non volatile (NVRAM).

switch # copy start run

Pour copier de la mémoire non volatile la configuration qui va fonctionner

switch # copy tftp://@IP/Dossier/ConfigS1-2960-Tourcoing.txt start

Pour copier un fichier ConfigS1-2960-Tourcoing.txt d'un serveur tftp vers la mémoire non volatile

S1-2960-Tourcoing # copy start tftp://@IP/Dossier/ConfigS1-2960-Tourcoing.txt

Pour copier de la mémoire non volatile le fichier de configuration vers un serveur tftp

ConfigS1-2960-Tourcoing# erase nvram:startup-config ConfigS1-2960-Tourcoing# erase startup-config ou wr erase

Pour supprimer des fichiers de configuration

ConfigS1-2960-Tourcoing# reload

Pour redémarrer le switch

VIII. Création de VLAN

Par défaut, lors de la réception d'un commutateur, tous les ports sont affectés dans le Vlan 1. Ce Vlan nommé "DEFAULT" est le Vlan permettant l'administration du commutateur à partir d'une interface LAN ou WAN. Il n'est pas possible de le renommer.

A. Création de Vlan

La création des Vlans se fait à partir du mode EXEC privilégié.

Switch#conf t Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name Comptabilite

création du numéro de Vlan création du nom du Vlan

B. Affectation des ports aux différents Vlans

Pour affecter les différents ports, il faut être en mode configuration globale. L'invite est alors : Switch(config)# et il faut passer en mode configuration d'interface à l'aide de la commande "FastEthernet N°port".

Switch#configure terminal Switch(config)#interface fastEthernet 0/2 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch#show vlan

L'opération est à répéter pour tous les ports dont on veut modifier le vlan d'appartenance. La commande "Show Vlan" en mode EXEC privilégié permet de vérifier l'affectation des ports. Vous pouvez également affecter plusieurs ports consécutifs (par exemple du port 2 au 10) dans un Vlan avec la commande suivante:

Switch#configure terminal Switch(config)#interface range fastEthernet 0/2-10 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 10

IX. Affectation d'une adresse ip à un Vlan

Si on veut pouvoir administrer un commutateur à partir d'un client Telnet sur un PC, ou par l'une des interfaces LAN ou WAN (ET UNIQUEMENT POUR CETTE RAISON), il faut affecter une adresse IP au vlan d'administration qui est souvent le vlan par défaut. La configuration de l'interface se fait à partir du mode de configuration globale.

Switch(config)#interface vlan 1 Switch(config-if)#ip address «ip-address» «ip-mask» Switch(config-if)#no shutdown

X. Configuration de la liaison entre plusieurs switchs

Lorsque les Vlans sont répartis sur plusieurs commutateurs, un lien particulier est mis en place entre les commutateurs. Ce lien configuré en mode **Trunk**, transmet la trame en ajoutant 4 octets indiquant le vlan d'appartenance.

La configuration de l'interface se fait à partir du mode de configuration globale, par défaut tous les vlans vont être transportés.

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)#switchport mode trunk

Si vous voulez transmettre tous les Vlan sauf le Vlan 12, vous pouvez préciser :

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan except 12 Si vous ne voulez transmettre que certains Vlan (par exemple le 2 et le 3), vous pouvez taper :

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 2 Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 3

XI. Sécurité de ports

A. Port inactif

Switch(config)# interface fastethernet 0/12 Switch(config-if)# shutdown

ou par plage de ports : Switch(config)# interface range fastethernet 0/1 - 5 Switch(config-if-range)# shutdown

B. Réservation statique et dynamique d'adresses

Cet exemple montre comment définir une "MAC ADDRESS" autorisée sur un port, ou l'apprentissage de l'adresse MAC (source) de la première trame qui traversera le FastEthernet 1

Switch(config)# interface fastethernet 0/1 Switch(config-if)# switchport mode access

Soit

Switch(config-if)# switchport port-security Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0123.0234.0456

Soit

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

Par défaut, une seule adresse MAC est autorisée par port. Pour changer ce nombre : Switch(config-if)# switchport port-security maximum *nombre*

XII. Miroir de ports

Un port miroir permet de renvoyer vers un port le trafic destiné à un ou plusieurs autres ports. Il est souvent utilisé pour analyser les échanges en utilisant par exemple une sonde de type IDS (système de détection d'intrusion).

Procédure pour faire un miroir du port f0/1 vers le port f0/2 :

(config)# monitor session 1 source interface fastethernet 0/1 (config)# monitor session 1 destination interface fastethernet 0/2